# Vigor 2867 — Installatie- en configuratiehandleiding

Deze handleiding beschrijft de installatie en eerste configuratie van de DrayTek Vigor 2867 multi-gigabit VDSL2-router.

## 1. Aansluiten

Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de DC-ingang. Verbind de DSL-poort met je telefoonaansluiting of de WAN-poort met je glasvezelmodem. Verbind een computer met LAN-poort P1 via een netwerkkabel.

## 2. Inloggen op de webinterface

Open een browser en ga naar het standaard IP-adres **192.168.1.1**. Log in met de standaard gebruikersnaam **admin** en het standaard wachtwoord **admin123**. Wijzig dit wachtwoord direct na de eerste keer inloggen via Systeembeheer > Beheerderswachtwoord.

## 3. Internetverbinding instellen

Ga naar WAN > Algemene instellingen. Kies bij WAN1 voor VDSL2 of bij glasvezel voor Ethernet (WAN2). Voor VDSL2 stel je de VLAN-tag in op 6 (standaard voor Nederland). Vul de PPPoE-gebruikersnaam en het wachtwoord van je provider in onder WAN > Internet Access.

## 4. Wi-Fi configureren

Onder Draadloos LAN > Algemene instellingen schakel je de SSID in en stel je een WPA3-wachtwoord in. De Vigor 2867 ondersteunt geen ingebouwde Wi-Fi 7; gebruik hiervoor een losse VigorAP access point.

## 5. VPN opzetten

Ga naar VPN en Externe toegang > Externe inbel. Maak een nieuw profiel aan, kies IPsec of WireGuard, en stel een gedeelde sleutel in. De Vigor 2867 ondersteunt tot 16 gelijktijdige VPN-tunnels.

## 6. Firmware bijwerken

Werk de firmware bij via Systeemonderhoud > Firmware Upgrade. Gebruik bij voorkeur de functie Online Upgrade om automatisch de nieuwste firmware op te halen. Reset de router naar fabrieksinstellingen door de Factory Reset-knop 10 seconden ingedrukt te houden.